

# Wallace & Gromit™



## ANTI-PESTO S.W.A.T. TEAM Model Kit - 51102

### ■ SPECIAL INSTRUCTIONS

Chrome parts will need careful scraping with a sharp knife to remove plating on cementing surfaces only

### ■ INSTRUCTIONS SPECIALES

Pour les pièces en chrome, les surfaces qui doivent être collées seront soigneusement grattées avec un couteau pour enlever le plaquage

### ■ BESONDERE HINWEISE

Chromteile erfordern sorgfältige Vorbehandlung, mit scharfem Messer oder Rasierklinge Leimflächen vor der Montage frei von Überzug schaben

### ■ INSTRUCCIONES ESPECIALES

Las piezas cromadas tendran que raspase cuidadosamente con una cuchilla bien afilada para eliminar el chapado en las superficies que se han de cementar solamente

### ■ INSTRUZIONI SPECIALI

Le parti in cromo devono essere raschiate con un coltello affilato per toglierne il placcaggio solo su quelle superfici su cui si applichi l'adesivo

### ■ SPECIALE AANWIJZINGEN

Moeten zorgvuldig met een scherp mes afgeschraapt worden om de verchroming slechts van de te lijmen oppervlakken te verwijderen

### ■ SARKII DA INSTRUKTIONER

Krom delar bör skrapas noggrant med en vass kniv för att avlägsna platering pa ytor som skall kittas tillsammans

### ■ ERIKOISOHJEITA

kromiosista on terävällä veitsellä huolellisesti raaputettava pois galvanointi niistä kohdista, jotka liimataan

### ■ INSTRUCOES ESPECIAIS

As pecas de crómio necessitarao de raspagem cuidadosa com uma faca afiada para retirar o plaqueado apenas das superficies para colagem

### ■ SAERLIGE OPLYSNINGER

Dele af krom skal omhyggeligt afskrabes med en skarp kniv, sa belægningen pa klaebeoverfladerne fjernes

